Panasonic

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

シングル(右川)オールメタルタイプ

品番 KZ-KM22C



オールメタルIH

鉄・ステンレスタイプ

品番 KZ-KG22C



鉄·ステンレス I H



KZ-KM22C設置例

基本の

使い方

調理の準備、ポイント、メニュー例、 火力や温度の目安は

「IH クッキングガイド」 をご覧ください



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください(裏表紙ご参照)

保証書·設置説明書別添付

このたびは、III クッキングヒーター をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」 (4~7ページ)を必ずお読みく ださい。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い 求め先」などの記入を確かめ、取 扱説明書とともに大切に保管して ください。
- ■電気工事店または施工主より設置 説明書を受け取り、設置完了後の 確認項目をご確認ください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

揚げ物の

温度がずれる?

少し高めになる…。低く感じる…。

鍋から音がする?

「ブーン」「ジー」「キーン」

トに汚れが焼き付いたら

ずっとキレイに使いたい

こげつきお知らせを解除する方法は? げつきお知らせって?

初めて使います。操作の基本を教えて?

鍋を買うときは:

お手持ちの鍋を確認するには

KZ-KM22C

KZ-KG22C • 高温注意表示

(右川はオールメタル川)

・高温注意表示(ヒーター別)

(左右ヒーターで共用)

使い方などは同じです。

機種により、搭載機能が一部異なります。

*鍋底の形状・大きさによっては使えないものが あります。(使える・使えないの見分け方P.11)

*イラストは、KZ-KM22Cで説明していますが、

• すべての種類の金属鍋に対応

この表示ってなぁに?

もくじ

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

使える鍋は?

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

IH調理 基本の使い方

加熱する

煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためるなど

揚げる 15

湯を沸かす(自動湯沸かし)

使い方に合わせて設定を変更する

●こげつきお知らせ・揚げ物温度調整

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)

お手入れする ●日常のお手入れ

●グリルの外し方・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

● 困ったとき ……………

故障かな? 24

こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス

仕様 30

別売品 裏表紙

IHのレシピ集や詳しい情報が見られます… http://sumai.panasonic.jp/ihcook/

2

安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



巻生 「死亡や重傷を負うおそれがある **一** 内容」です。 ↑注意「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあります。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると発火することがありますので、ご注意ください。

揚げ物をするときは



■そばを離れない



■ 場次 で調理する (加熱・湯沸かしなどで 調理しない)

(加熱・湯沸かしなどで 調理しない) ■鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れる

ように置く

■油の量と深さを守る



(油温が上がりすぎて、発火の原因) 深さ1cm以上

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない



■鍋・フライパンなどは光火力センサー が隠れるように置く

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因) ※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。


に注意

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物



☆警告


使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない

(やけどの原因)

- 排気パネルなど
- トッププレート(特にアルミ鍋の場合は高温になります)
- ●グリル(扉・庫内など)(特に乳幼児にはご注意ください)
- ➡電源スイッチを切り、各部が冷え てからお手入れしてください。



電源プラグやコードの取り扱い に注意



■傷んだプラグ・緩んだコンセント は使わない

■プラグ・コードを傷めない (傷つける・加工する・無理に曲げる・ ねじる・引っ張る・重い物を載せる・ 束ねるなど)

■ぬれた手で、プラグの抜き差しは しない (ショート・絶縁不良・劣化などに よる発火・感電の原因)



- ■プラグは根元まで確実 に差し込む
- ■プラグのほこりなどは 定期的に取る
- →プラグを抜き、乾いた 布でふく。

トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外の物を置かない





- ●レトルトパック・アルミ箔鍋・内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など(破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や 過熱・異常動作の原因)

次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- ■吸気ロカバーや排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。



- ■使用後は、必ず電源スイッチを切る
- ●長期間使わないときはブレーカーも切る

異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感電のおそれ)

<異常・故障例>

- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- トッププレートにヒビ割れができた
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理を依頼 してください。

安全上のご主意必ずお守りください


使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

⚠注意

揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)




(加熱を続けると、発火の原因)

■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を 使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)

(IHクッキングガイド P.6)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)

■油の飛び散りに注意する

→油の飛び散りを少なくする

(やけどの原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない

(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない (発火・発煙の原因)

■万一、発火したら



②排気パネル(排気□P.20~21)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談く ださい

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください




- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない (敷物が焦げたり、温度調節機能が正 しく働かずに調理物が燃える原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

Hクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます







●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)

■トッププレートの上で、電磁誘導加熱の 調理機器を使わない

Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (IHクッキングヒーター が故障する原因)



- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- ■天面操作部に熱い鍋を置いたり、鍋底でこすら ない

(変形・変色・溶損の原因)

- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■本体の下にビニールシートなどを敷かない

(吸気口がふさがれて、故障したり、性能に影響する

■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「火力9 (3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)

グリルを使うとき


■調理後、扉を引き出したままにしない

(天面操作部が熱くなる原因)

■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)


各部の名前



※写真はイメージのため、実際と多少異なります。


使える鍋は? 確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは…




●シングル(右H)オールメタルタイプでは、使える鍋が左右HLLーターで異なりますので、両方のHLーター でご確認ください。

鍋を買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方



- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。
- ●自動湯沸かし:鍋の材質・反りの大きさ・底の厚さなどに条件 があります。(自動湯沸かしに使えるやかん・鍋 P.16)
- ●揚げ物:鍋の種類·材質·底の形や大きさなどによって は、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加 熱できないものがあります。
 - S CH·III (5 I II) マークの鍋をお勧めします。

(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

IH調理 基本の使い方



鍋やフライパンを 中央に置く

●左右 I Hは、火力センサーが隠れるように置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。 温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が下がっても、素早く温度を復帰させます。 また、煮込み調理時の「焦げ付き」も検知します。









2 電源スイッチを入れる(少し長めに押す)

- ●操作しないで約 15分たつと、自動的に切れる。
- ➡再度、電源スイッチを入れる。

3 気火 スタートする

保温 12 3 4 5 Cげつき 3 中 強

●約2秒間表示する。

- ■加熱する(煮る・ゆでる・温める蒸す・焼く・いためる(P.14)
- ■火力や温度を調節する(P.14~15)
- **■タイマーを使う**(P.14)
 - | +
- **■揚げる**(P.15)
 - 揚げ物切/入
- ■湯を沸かす(自動湯沸かし)(P.16)



を出切りる 切り入り

●使い終わったら、電源スイッチを切る。

■こげつきお知らせ 者物・者込み調理など

煮物・煮込み調理などでうっかり切り忘れた…

●こんなときは、「光火力センサー が焦げ付いたことを検知し 加熱を止めて、光るリングと 表示の点滅でお知らせします。



- ※「5」以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに働きます。
- ※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。
- ※煮物·煮込み以外の調理では誤検知して加熱が止まることがあります。
- ➡お知らせ表示を消すと、再加熱できます。
- →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を 解除できます。(P.17)
- ●「こげつきお知らせ」が働いて加熱が止まったあとに お知らせ表示を消すには
- →表示が出ているIHヒーターの切/入を押す。


こんなときの「安全機能」

- うっかりしていた!
- ●鍋なし自動OFF(P.27)
- 小物自動 OFF (P.27)
- ●空焼き自動OFF(P.27)
- ■電源スイッチ自動OFF*(P.24)
- 切り忘れ自動OFF * (P.24)
- *は、Hとグリル共通です。

温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防止(P.25)
- アルミ加熱高温検知(P.27)
- グリル高温自動 OFF (P.28)
- トッププレートが熱い!
- ●高温注意ランプ(P.8)
- いたずらや誤操作を防ぐ…
- オールロック* (P.9) (チャイルドロック)

カログラ 煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる





● こげつきを約2秒間 表示する。

スタートする



左右川を使う

火力調節する

●【●を長押しすると 一気に保温に 下がる。




「こげつきお知らせ」について

- ●次の場合は、誤検知して加熱が 止まることがあります。
- ・ジャム作りなど弱い火力で 水分を飛ばすもの
- パエリアなど少し焦げ付かせる
- ⇒お知らせ表示を消して(P.13) 再加熱する。
- →「こげつきお知らせ」を解除し たいときは(P.17)
- ●焦げ付きの度合いによっては、 煙やにおいが出ることがあり ます。

調理が終わったら切る

■タイマーを使うとき



●長時間煮込む …など ■スタート後に押す。

ピピピ…

たら、自動的に切れる)

(残り時間が □ になっ

■設定範囲:1分~9時間30分

(*押し続けると早送りできる)

・30分まで→1分刻み (*5分刻み)


•1時間まで→5分刻み (*10分刻み)

・3時間まで→10分刻み(*30分刻み)

・9時間30分まで→30分刻み

●最初に一を押すと、帰るのから減らすことが できる。

揚げる



鍋は

- ●鍋の種類·材質·底の形や大き さに注意!(P.11)
 - *鍋によっては油温がずれる・ 予熱時間が長い・異常を検知 して加熱できないものがあり ます。(特にアルミ・銅鍋は、予 熱に15分程度かかるものが あります)
 - →鍋に添付の説明書もご確 認ください。
 - **⇒**(**5** CH•IH) (**5** IH)マーク の鍋をお勧めします。
- ●鍋は光火力センサーが隠れる ように置く!
- ●トッププレートの汚れは取る!

左右川を使う

電源スイッチを入れ スタートする

●予熱が始まる。



温度を調節



約7~10分(油量800gのとき)

予熱 表示が 消えたら揚げる

ピピピ…





調理中に設定温度を変えたときは 再度予熱表示が点滅。(設定温度になったら消える)

調理が終わったら切る

予熱中は

- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足し たり、もう片方のIHヒーターに 移動させない!
- 予熱表示が消えるまでは、食材 や菜ばしなどを入れない! (異常を検知して、加熱が止ま ることがあります)

温度調節範囲

140~200


(140℃) (200℃)


- ●鍋によって油温がずれること があります。
- → 【 】 ▼ で設定温度を調 節する。
- ●いつも同じ鍋を使う場合は、 鍋に応じて温度を調整するこ とができます。(P.17)

湯を沸かす自動湯沸かし










: 約4分:(1L当たり)

沸騰したら 保温になる

5分

ピピピ…*

ピピピ…



*鍋の材質·厚さ·底形状·水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

(自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす。(または 臓 で切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど) ⇒沸騰するまで加熱する。(P.14)

お願い

- 自動湯沸かしに失敗しない ために
- ●トッププレートが熱いと きに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋底が 汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- ●途中でふたを開けたり、や かんや鍋を動かしたり、水 や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁・ スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど)を沸かさな

使い方に合わせて設定を変更する



ご家庭の使い方に合わせて設定を 変更できます。

*設定内容は電源スイッチを切って も記憶されています。

(こげつきお知らせ・揚げ物温度調整)

こげつきお知らせ


煮物・煮込み以外の調理をするときなどに、機能を解除することができます。 ●左右 I Hの「こげつきお知らせ」が、両方とも解除されます。

こげつきお知らせ を解除したい…



■解除するとき(左右1Hのどちらでもできます)

電源スイッチを入れ





- ●再設定するときは
- →①の操作をし、
 るとを確認する。
- ●左右 I Hヒーターのどちらか片方を使っていると、解除/設定はできません。

揚げ物温度調整

「表示の油温 | と「実際の油温 | がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。 (調整できる範囲: -15° · -10° · -5° · $+5^{\circ}$ · $+10^{\circ}$ · $+15^{\circ}$)

●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

鍋に合わせて温度 を調整したい…

例えば…



調整します。

■調整するとき

「揚げ物メニュー」の予熱報知後に



調整できません。



▲ 約3秒間、同時に押す 表示が出ます。



5℃単位で設定できます。

●予熱前や予熱中は

調整

●取り消すときは

→報知後、①~3の操作で

2 を押し、温度を下げる

75 (上げる場合は ▶)

3 ■ 同時に押す(調整完了)



□ に戻し ! 80 を確認する。


- ●調整した温度を確かめるときは
- ➡報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)
- ※鍋を変えたときは、調整した温度を確かめてから調理してください。

調理の準備やポイント、メニュー の選び方などは「IHクッキング ガイド」をご覧ください



進 備

- 1 焼き網に調理物を載せる
 - ●受け皿に水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎるとこぼれます)
- 2 電源スイッチを入れる
 - ●操作しないで約15分たつと、自動的に 切れる。
 - →再度、電源スイッチを入れる。



アルミ箔は焼き網から はみ出さないように!



調理物は中央に載せ、扉 はゆっくり閉める! (調理物が庫内右奥のセン サーに当たると自動調理 がうまくできません)

自動で焼くとき

メニューを 選ぶ



取消

2 火力を選ぶ





スタートする一残り (焼き時間表示は、 確定すると 点滅→点灯)



- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- → グリルを切って再操作する。

(30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)

●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)



(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき➡手動で焼く。

手動で焼くとき

する





火力を ∠ 調節する






- 焼き上がったら グリル で切る
 - ●連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

■タイマーを使うとき

- ●スタート後に押す。 (1分~30分)
- ●取り消すときは



押す。 ピピピ…

(残り時間が 🗓 になったら、 自動的に切れる)

温度設定で焼くとき

「温度設定」を 選ぶ




温度を ∠ 合わせる



●設定範囲は 140~280 (140°C) (280°C)

温度設定



3 スタートする



25,

焼き上がったら グッル で切る

■タイマーを使うとき

- ●スタート後に押す。 (1分~30分)
- ●取り消すときは **→** -- 』になるまで押す。



ĽĽĽ...

(残り時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)

お願い

●調理物や容器の高さは、 4cm以下にする。

IH クッキングガイド

- ●ハマグリなど開くものは 焼かない。
- ●もちなど上下に膨れるも のは焼けたらすぐに取り 出す。
- (ヒーターなどにくっつ いて固まり、扉が開かな くなる原因)
- ●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程 度待って扉を開ける。


お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●食パンなど短時間で調 理するものは、発生した 酢酸臭が分解されずに 残ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあり ます。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

21

お手入れする。日常のお手入れ

※外し方・取り付け方(P.22)





20

で確実に差し込む。

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

お手入れするグリルの外し方・取り付け方






庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

5~6回使ったら

庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 1 グリル扉・受け皿を外す
 - ●受け皿はお手入れしておく。
- 2 (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布をしばらくかぶせておき ふき取る



- 3 グリル扉・受け皿を戻して閉める
 - ●焼き網は外しておく。







約20分

(庫内温度が高いと長くなります)




- ●終了時は庫内が高温になっています。
- ●ヒーターの汚れが受け皿に落ちている ことがあります。



パッキンが 傷んできたら.

パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換する。(裏表紙)



- 1)古いパッキンを引っ張って外す(左右2か所)
- 2 新しいパッキンの凸部を扉裏側の穴に強く押し込む
- ③ヒダ(4か所)を溝に差し込み、 全体を完全に押し込む
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

故障か なっ

25

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

グリルの残時間表示が 途中で増える、減る

加熱中に、鍋から 音がする

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

24

電源スイッチを切っても ファンの音がする

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないように しています。
- ➡電源スイッチを少し長めに押す。
- ●オールロックしていませんか?

雷源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつ と、自動的に切れます。
 - → 再度、電源スイッチを入れる。

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター:約45分、グリル:約30分)
 - →再度、ボタン操作する。
 - ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 「こげつきお知らせ | が働いていませんか?
- →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.13)
- ●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類 や量などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。
- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音が して、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることが あります。
- → 異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあり ます。
- ●鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。(故障ではありません)
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて 運転モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)

こんなときは

光火力センサー (青のランプ)が消えた

で加熱を始めると再点灯する) ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の周囲から

ここを確かめてください

●電源スイッチを入れたままで約10分たつと消えます。(切/入)

ヒーターが ついたり消えたりする

扉の周囲から風が出る

●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。

も風が少し出ます。

温度過昇防止

受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い

- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
- →「お手入れ |機能で手入れをすると少なくなります。(P.23)

HL-ターの 火力感がなくなる ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)

- ●土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の十鍋は「旧用」と表示されていても使わない。
- 複数のヒーターを 同時に使うと
- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる
- ●火力が上がらない
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限している ためです。(P.30)
- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付けないことがあ ります。

火力が[9]に上がらない

●アルミ・銅鍋を使っていませんか?

~ 15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による) →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。

- ●火力が勝手に下がる
- ●動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使っ ていませんか?(動くと、自動的に火力が1~数段階下がること がある)

●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7」「8」の火力感が約10

- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。

●ヒーターからずらしませんでしたか?

アルミ・銅鍋を使うと ●[7][8]の火力が弱い

こんなときは

●予熱時間が長い

●油温がずれる

ここを確かめてください

●鍋が光火力センサーからずれていませんか?

- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800 gを超える量の油を入れていませんか?
- ■熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残って いませんか?
- ■鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、 予熱時間が長くなるものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予 熱に15分程度かかるものがあります)
- → **⑤** CHi-III) **⑤** III) マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11)

※油温がずれる場合は

- → 【◆】 で設定温度を調節する。(P.15)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正 ができます。(P.17)

沸騰しても ブザーが鳴らない

●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.16) (異常ではありません)

- ●鍋底が2mm以上反っていませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
- →加熱を止めたいときは、
 ・ で終了する。

ブザーが鳴ったのに 沸騰していない

- ■2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは、沸騰するまで加熱する。(P.14)

湯沸かしの時間が長い

●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

加熱が止まったときの 焦げ付き度合いが 多い(少ない)

- ●鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変 わります。
- ●焦げ付いているのに 加熱が止まらない
- ●焦げ付いていないのに 加熱が止まる
- 「こげつきお知らせ | を解除していませんか?
- 「6」以上の火力では、働きません。
- ●煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛 ばすもの・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加 熱が止まることがあります。
- ⇒ お知らせ表示を消して、再加熱する。(P. 13,14)
- →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。 (P.17)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

- ●吸気口・排気パネルをふさいでいませんか?
- 吸気口・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
 - ⇒お手入れする。(P.21)

アルミ・銅鍋のとき

- ●底の直径は15cm以上ですか?
- ●底に反りや変形がありませんか?
- ●鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- ●鍋がヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上が ると再び表示することがあります)

表示部が点滅する

アルミ加熱高温検知



鍋なし自動OFF 小物白動OFF

- ●鍋は置いていますか?
 ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- ●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- ●使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- ●オールメタルIH以外で、自動湯沸かしに使えない鍋を使って いませんか? (P.16)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、「切/入」を押して、表示を消してください。

(左H) (右Ⅱ)

空焼き自動 OFF

- ●約15分間空焼きしませんでしたか? ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。 ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことが あります。
 - →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。
- ●誤って 張 や 張 で油を予熱しませんでしたか?

トッププレート高温自動OFF

●トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

揚げ物不適鍋自動 OFF

●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないもの があります。

(「**⑤** CM·M **⑤** IM マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11)

- ●鍋がずれていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- 予熱表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?

※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。

こげつきお知らせ

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、「切/入」を押して、表示を消してください。

11 12 グリル高温自動OFF

- ■調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1 すぐに電源スイッチを切る。
 - 2排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「爿□□□」表示が出たときは・・・



- 故障です。修理をご依頼ください。
- ➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「▮」のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理·使い方·お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です					
お買い求め先					
電話	i ()	_		
お買い上げ日	年	月	日		

修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「次の表示が出たら… | (P.24~28)でご 確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー を切り、**お買い上げ日と下の内容**をご連絡ください。

製	品	名	I H クッキングヒーター
品		番	
故障	章 の	状 況	できるだけ具体的に
		H	表示が出たときは、その表示内容

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

- 修理料金は、次の内容で構成されています。 | 技術料 || 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用 補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。
- ●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて は裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使い方·お手入れなどのご相談は パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 マリー 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■ 各地域の 修理で相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋 賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	25 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241		奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山		和歌山市中島499-1
東北地区	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	中国地区	兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	岩手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未和地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江		松江市平成町182番地14
	山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出雲		出雲市渡橋町416
	福島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	_ ,,,,, ,,	浜田市下府町327-93
		1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	23 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区	香 川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区		25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知		高知市仲田町2-16
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天草	1 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	25 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-1-4-8-2-E-E-E			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

仕


仕樣

	KZ-KM22C	KZ-KG22C	
電源	単相200 V(50-60 Hz 共用)		
消 費 電 力	4,800 W	4,000 W	
大きさ(約)	幅590 mm×奥行521 mm×高さ180 mm		
グリル 大きさ(約)	幅230 mm×奥行310 mm		
焼き網 上ヒーターまでの 高 さ (約)	56 mm		
質 量 (約)	20.2 kg	18.6 kg	


※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

	最 大 火 力	3,000 W			
左H	火力調節(約)	10段階 100 W相当~3,000 W			
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃			
	自動調理	湯沸かし			
	調理タイマー	1分~9時間30分			
	最 大 火 力	3,000 W*(アルミ・銅:2,500 W)	3,000 W		
右H	火力調節(約)	10段階 100 W相当~3,000 W (アルミ・銅:9段階 120 W相当~2,500 W)	10段階 100 W相当~3,000 W		
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃			
	調理タイマー	1分~9時間30分			
	最 大 火 力	1,850 W			
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)			
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280℃			
	手動火力調節(約)	3段階 950 W相当~1,740 W相当			
	調理タイマー	1分~30分			

*左右IHヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)



- ■IHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えないようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
- ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
- ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。



別売品



品番: AD-KZ062(2本セット)

希望小売価格: 2.310円(税込)

■天ぷら鍋

品番: KZ-T3S

希望小売価格: 2,520円(税込)

専用クリーナー * (クリームタイプ)

日常の油汚れ や取りにくい 汚れに

品番: AZC82-609

希望小売価格: 1,365円(税込)

■受け皿



品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)

* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

■防熱グリルドア



品番: KZ-GDS1

希望小売価格: 7,875円(税込)

■パッキン(消耗部品)

品番: AZE99-609

希望小売価格:1,155円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-609

希望小売価格: 1,785円(税込)

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2010年9月現在)

●「防熱グリルドア」はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ·コードが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブ レーカーを切り、必ずお買い求め先 に点検をご依頼ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご 相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音 させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願いま す。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2010